



- 8) Svuotare completamente i contenitori (A).
- 9) Sganciare il supporto pignone (O) e il pignone (N).
- 10) Eliminare lo scivolo polveri (I) e il convogliatore polveri (Q).
- 11) Sostituire la coclea lunga (M) e l'ingranaggio per coclea (P) con quelli presenti nel kit (figura 4).
- 12) Rimontare il pignone (N) e il supporto pignone (O).
- 13) Inserire il contenitore (A) all'interno del distributore dopo aver applicato su di esso i convogliatori polveri (L), presenti nel kit, come mostrato in figura 5.

DATE

AVANZAMENTO

SIGNATURE